



Ūkio tarnybos vadovo pavaduotoja

Grażina Lygnūgarienė

ELEKTROS SAUGOS IR NAUDOJIMOSI DUJINĖMIS VIRYKLĖMIS TVARKA

I. Naudojimosi dujinėmis viryklėmis instrukcija

1. Prieš įjungiant dujinę viryklę, atidarykite orlaidę, išvėdinkite patalpas ir patikrinkite ar uždaryti visi viryklės čiaupai. Pilnai atidarius čiaupą ant dujotiekio vamzdžio, einančio į viryklę, uždegimo įtaiso elektros laidas neturi liestis prie įkaitusių viryklės paviršių.
2. Uždekite degtuką arba prilieskite uždegimo įtaisą prie degiklio ir atidarykite degiklio čiaupą. Dujos degiklyje turi užsidegti ir degti ramiai, melsvai violetine spalva.
3. Jei degiklis su elektrinio uždegimo įtaisu, degiklio funkcionavimo reguliavimo rankenėlę pasukite prieš laikrodžio rodyklę ties simboliu „Didelė liepsna“, nuspauskite degiklio uždegimo mygtuką ir, degikliui užsidegus, atleiskite degiklio uždegimo mygtuką bei sureguliuokite liepsnos dydį.
4. Užvirus inde skysčiui, sumažinkite liepsną, kad skystis neužlietų degiklio.
5. Siekiant išvengti traumų, nuimant puodus, naudokitės virtuvinėmis pirštinėmis.

II. Draudžiama

6. Palikti be priežiūros veikiančią dujinę viryklę ir elektros prietaisus (televizorių, el. žnyplės, el. plaukų džiovintuvus, elektrinius arbatinukus, grotuvus, lygintuvus, kompiuterius ir kt.), nes gali kilti gaisras.
7. Statyti įvairius indus tiesiai ant dujinės viryklės degiklių, palikti nešvarius degiklius ir elektrinius uždegimo įtaisus, nesinaudojant virykle palikti atsuktą dujų čiaupą.
8. Naudoti gendančius ar savos gamybos elektrinius prietaisus, bandyti remontuoti įjungtus elektros prietaisus.
9. Naudotis elektriniais prietaisais esant pažeistai laidų izoliacijai, netvarkingiems kištukams ir kištukiniams lizdams.
10. Remontuoti elektros lizdus, dujines virykles bei kitus kolegijos prietaisus.
11. Įvykus dujų nuotėkiui uždegti degtuką ar užsirūkyti, įjungti bet kurį elektros prietaisą bei naudotis mechaniniais įrankiais, galinčiais įskelti kibirkštį.

III. Saugos reikalavimai

12. Naudotis dujine virykle ir buitinais elektros prietaisais leidžiama tik išklausiusiems bendrabučio valdytojo instruktažą.
13. Išeinant iš kambario, būtina išjungti elektros prietaisus (išskyrus šaldytuvą). Jei lygintuvas karštas, privalu statyti jį ant nedegaus pagrindo.
14. Įvykus dujų nuotėkiui, būtina užsukti dujų tiekimo čiaupą, gerai išvėdinti patalpą. Apie dujų nuotėkį nedelsiant informuoti bendrabučio valdytoją, reikalui esant, skambinti dujotiekio avarinei tarnybai (04 – iš TEO tinklo, iš kitų tinklų – (8 5) 236 0407 arba bendruoju pagalbos telefonu 112).
15. Užsidegus elektros prietaisui, būtina tuoj pat jį išjungti iš elektros tinklo. Draudžiama gesinti vandeniu, gesinimui privalu naudoti miltelinį gesintuvą.
16. Apie gaisrą būtina nedelsiant pranešti bendrabučio valdytojui. Patiems negalint užgesinti gaisro, skambinti bendruoju pagalbos telefonu 112.